

●時間設定について

インターネット接続が有効なLANケーブルと電源を差し込んで2～3分後自動的に時刻を同期します。
ネット環境がない場合は以下の設定に参照してください。



管理画面を開いたら一番下に「デバイス時間」のところに表示させたい時間を入力して「設定」ボタンを押して、時間設定は完了です。
※フォーマットに従って入力ください
このように2021/01/14-18:00:00

※手動時間調整完了した後、絶対LANケーブルやWI-FIを繋がらないでください、時間は自動的にサーバー側の時間を同期しますので、ご注意ください。

※キーボードを注意して(英語序列のキーボードがお勧め)、半角で正確な内容を入力してください。

●クラウドにログイン

ブラウザにクラウドのアドレスを入力してください。



ユーザー名とパスワードを入力してログインします。